

ADESIVER RPM

Samostalni lepak za brze popravke



Opis

ADESIVER RPM je jednokomponentni lepak za brze popravke. To je polimer visoke čvrstoće, tvrd, sa velikom snagom prijanjanja. Pričvršćivanje komada drveta koji nisu savršeno zalepljeni za pod.

Karakteristike

Odnos smese	jednokomponentni
Temperatura nanošenja	+10°C ÷ +25°C
Nanošenje	syringe
Vreme potrebno za rad	/
Vreme upotrebe nakon otvaranja	/
Stvrdnjavanje	2 sata ⁽¹⁾
Pokrivenost	/
Boja	braon
Razređivanje (ukoliko je potrebno)	DILUENTE DMC 50
Uslovi čuvanja	6 meseci ⁽²⁾
Pakovanje	0,5 kg
Čišćenje alata	DILUENTE DMC 50 (pre stvrdnjavanja lepka)

1 na 20°C i 65% R.H.

2 U originalnom pakovanju na temperature između +10°C and +25°C

Način upotrebe

Napravite malu rupu blizu krajeva daske sa Ø 3 / 4mm. Izbušiti rupu kroz pod. Ubrizgajte špricom nekoliko kapi vode. Posle oko 2 minuta ubrizgajte u istu rupu 1-2 ml ADESIVER RPM. Tokom sušenja, ADESIVER RPM povećava zapreminu; stoga je preporučljivo ne ubrizgavati prekomernu količinu proizvoda. Na kraju ovog vremena, daska će se čvrsto zalepiti za podlogu. Svaki višak ADESIVER RPM-a mora se ukloniti skalpelom. Ako popravku morate izvršiti na dasci poda, koji je već lakiran, preporučujemo da stavite lepljivu traku oko ivice zahvaćenog područja. Da biste očistili ne očvrslu proizvod, koristite poliuretanski razređivač DILUENTE DMC 50. Dok koristite ADESIVER RPM, preporučujemo upotrebu svih ličnih načina prevencije.

Elementi etikete

· Sumnja se da izaziva rak. · Štetno ako se udiše. · Može prouzrokovati oštećenje organa produženim ili ponovljenim izlaganjem. · Izaziva ozbiljnu iritaciju oka. · Izaziva iritaciju kože. · Može izazvati iritaciju disajnih puteva. · Može izazvati simptome alergije ili astme ili otežano disanje ako se udiše. · Može prouzrokovati alergijsku reakciju na koži.

· Sadrži isocyanates. Može izazvati alergijsku reakciju

Ne udisati prašinu / dim / gas / maglu / isparenja / sprej. · Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu lica. Ako se pojave respiratorni simptomi: pozovite CENTAR ZA TROVANJE ili lekara. · ako se udahne, izneti žrtvu na svež vazduh i držati je u mirovanju u položaju ugodnom za disanje. · Pribaviti posebna uputstva pre upotrebe.

Sadržaj: DIPHENYLMETHANE-2,4'-DIISOCYANATE (MDI); DIPHENYLMETHANE-4,4'-DIISOCYANATE; ISOCYANIC ACID, POLYMETHYLENEPOLYPHENYLENE ESTER, POLYMER WITH .ALPHA.- HYDRO-.OMEGA.-HYDROXYPOLY(OXY(METHYL-1,2-ETHANEDIYL)); DIPHENYLMETHANEDIISOCYANATE, ISOMERS AND OMOLOGUES;



Web link

Obavezno preuzmite najnoviju verziju tehničkog lista sa sledećeg linka:



http://www.chimiver.com/tds/EN_ADESIVER_RPM.pdf